Konica

Revio








使用説明書


各部の名称




ストラップの取付け方


ストラップ取付部にストラップ先端の細いヒモ の部分を通し、通したヒモの輪にもう一方のスト ラップの端を通して、引っ張ってください。


* 調節具の突起部は、オートデートの修正やフィルムの途中巻き戻しをするなど小さなスイッチを操作するときにご使用ください。





ی دو





オートフォーカスフレーム このフレーム内の被写体にピントが 合います。

緑ランプ

(点灯)フォーカス(AF)ロック、 自動露出(AE)ロック

(点滅) 近距離警告


(点灯)フラッシュ発光予告表示、 フラッシュ充電中表示

(点滅)手ぶれ警告

(フラッシュなし撮影モード時)

1. 電池の入れ方

*電池を入れた時、交換した時は必ずオートデートの修正およびタイトル確認をして ください。




電池室カバーを矢印方向へスラ イドさせると、カバーが開きます。

* カメラに電池が入っていないときに パワースイッチをONにすると、レン ズが開きますが故障ではありませ ん。電池を入れてパワーOFFにすると 自動的に閉まります。




電池の+、-を電池室内の表示に 合せて正しい向きで入れ、電池室 カバーを閉めてください。



電源をONにし、撮影表示パネルを確認してください。 電池マークが黒く点灯していれ

電池マークが黒く点灯していれば、電池容量はOKです。

査警告 電池は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込むと死亡する危険があります。



使用電池は、リチウム電池(CR2:

3V)1本です。

* 撮影途中で電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影してフィルムを巻き戻した後、電池交換してください。

* 長期間の旅行や、たくさん写真を撮影 するときには、予備の電池をご用意す ることをおすすめします。

- * 連続してフラッシュ撮影すると電池容量が少ない表示になり、自動的にパワ
- 一OFFになることがあります。この場合、 しばらく待ってから電源ONにしてくだ さい。電源ONにしたときに、電池容量
- が十分な表示になれば、そのまま撮影 が続けられます。 * 寒冷地では雷池の性能が低下しますの
 - で、カメラを保温しながらご使用くだ さい。まれに、電池の容量が十分でも、 容量が少ない表示になることがありま

電池交換するときのご注意


す。

- 1) 電池交換するときは、必ず電源をOFF にしてから行ってください。
- 電池マークが全部白くなると、シャッターがロックされます。 フィルムが入っているときは電池を手ばやく(20秒以内)入れ替えてください。

- 3)電池を取り出して20秒以上たつと、液 晶表示がすべで消灯します。液晶が消 灯しているときに電池を入れると、電 池マークのみが点灯し、パワースイッ チを0Nにすると、自動的に電源のN・0FF の動性が行われ、その後電源のMの針能
- チをUNにすると、自動的に電源のM・UF・の動作が行われ、その後電源のMの状態になります。このときカメラ内に撮影途中のフィルムが入っていると自動的に巻き戻しが行われ、カートリッジの使用状態マークは撮影済(★)表示となり、再使用はできません。
- 4) 新品電池に交換後に電源のしても、電 池マークが全部白くなる場合は故障で す。当社サービスステーションにお持 ちください。

*日付・時刻を合わせてください。

2050年までの日付・時刻を記録し、プリント時に印字することができます。



電源をONにしてから、DATEスイッ チを押して、月・日、時・分、表 示なし、西暦などを選びます。

* DATEスイッチを押すごとにデート表示 が切替ります。

* デート表示内容と実際のプリント時に印字される内容の組み合わせは下表の通りです。


デート 表示内容 *()内は表示例	実際の印字内容 *()内は印字例
月・日表示(1010) M	年・月・日 (991010)
時・分表示(11:15)	年・月・日・時・分 (991010 11115)
表示なし ()	印字なし
西暦表示 (1999)	年・月・日 (991010)

- * 各デート記録は、フィルムには磁気によ * 印字される文字の大きさ、形状、印字位 り撮影節囲外に記録されます。
- * 印字される年・月・日の順序は、選択言 語に対応して自動的に内部設定されま
- 「タイトル」の組合せで印字されます。

置、両面への印字の可否などは新システ ムの現像プリントサービス認定店によ って異なる場合がありますので、店頭に てご確認ください。

* タイトル選択時は自動的に「年月日」+ * 背景によってはおもて面のデート文字 が見にくくなる場合があります。

日付・時刻の修正方法(雷池を初めて入れた時、交換した時は必ず修正してください。)



▽ 電源をONにしてください。 デート表示が点灯します。

けると西暦(4桁)が点滅し、修 正モードになります。

🛿 DATEスイッチを2秒以上押し続 🗗 SETスイッチをストラップ調節 具の突起部で押して、点滅して いる数字を修正します。

> * SETスイッチは、合せたい数字になる まで押してください。



チを押してください。


修正する個所が切替ります。

- * 🎙 🖣 の操作を繰り返し、月・日・時・ 分を修正してください。
- を押すと、:が点滅しますので、 もう1度DATEスイッチを押して ください。

点滅が点灯となり修正モードが 終わります。


- * 秒まで合せたい場合は、:の点滅時に 時報のゼロ秒時に合せてDATEスイッ チを押してください。
- * 修正モードが終わると、月日表示に戻 ります。

カートリッジフィルムについて



- ッジフィルム)は、従来のフィルム(J135 フィルム)と互換性はありません。
- * 新システムのフィルム(IX240カートリ * このカメラでは、使用状態マークが ▶(撮 影涂中). ★(撮影済)または■(現像済) を表示しているカートリッジは使用で きません。使用状態マークが●(未使用) のカートリッジをご使用ください。


- カートリッジは分解しないでください。
 - 遮光ぶたを開けないでください。
- 使用状態マークおよびデータディスク を動かさないでください。
- 使用状態マークの未現像表示つめを折 らないでください。
- カートリッジを磁石やスピーカーなど の電気製品の近くに置かないでくださ L1.



フィルム室開放レバーを矢印方 向へ回してください。

フィルム室カバーが開きます。

* 使用状態マークが●(未使用)以外のカートリッジは使用しないでください。



- カートリッジを、使用状態マーク 側を上にして入れ、フィルム室カ バーをカチッというまで確実に 閉じてください。
- 自動的にフィルムを送り始めま す。


- カートリッジは逆向きなど無理な力で 入れないでください。
- * カートリッジを入れると、使用フィルムの感度(IS025~3200)が自動的にセットされます。
- * フィルム室カバーを閉めると最初にフィルムの情報が読み込まれます。この間は電池マークだけが表示されます。



フィルムを送り始めると、撮影表示パネルにはフィルム感度、規定 撮影枚数が表示され、**②**マークが 点灯した後フィルムは1枚目の

撮影位置で自動停止します。

* フィルムカウンターは残りの撮影でき る枚数(規定撮影牧数)を表示します。



もし、フィルムが正しく送られな かったときは、**②**マークが点滅し

ます。

* この場合このカメラでは、未使用でも カートリッジの使用状態マーク(●)は 撮影済み(※)表示となり、再使用はで きなくなります。




フィルムが入っていて電源OFFの ときは、撮影表示パネルのデート 表示部分にはフィルム感度が表 示されます。

- * このカメラでは、使用状態マークが撮影途中() 、撮影済み(X)または現像済み(■)を表示しているカートリッジは
- 使用できません。これらのカートリッジを入れると撮影表示パネルには**②**
 - ンを人れると撮影表示ハネルには**と** マークが点滅します。また、カートリ ッジの使用状態マークは撮影済み(**※**) の表示になります。
- 撮影途中のフィルムがカメラに入っているときにフィルム室カバーを無理に開けないでください。

4. プリントタイプの切替え


* 1本のフィルムの途中で、3種類のプリントタイプの 切替えができます。

*このカメラでは、C/H/Pの3種類のプリントタイプを選択することができます。



プリントタイプ切替えレバーを 動かして、ご希望に応じてプリン

- トタイプを切替えてください。
- * レバーの指標をC/H/Pのいずれかの文字(●印)に合せてください。



ファインダー内の撮影範囲フレームが切替わります。

- * 図の青い部分がそれぞれの写る範囲です。
- * Cタイプは従来のプリントサイズ、H タイプはワイドなハイビジョンサイズ、 Pタイプはパノラマサイズです。
- Pタイブの撮影画面では、被写体から2m以上離れて撮影することをおすすめします。

プリントタイプの切替えについて

選択したプリントタイプは、撮影時にフィルム上に 磁気記録されます。

C/H/Pのどのプリントサイズを選択してもフィルム 上では常にHタイプの画面サイズで写し込まれます が、プリントの際には、磁気記録レたデータに基づ き、選択されたプリントタイプでプリントされます。 (ネガカラーフィルム使用の場合) * Hタイプのブリントでは撮影画像がほぼそのままブリントされ、Cタイプでは左右をカットして、またPタイプでは上下をカットしてプリントされます。




* 3種類のプリントの縦横比は、下表のようになります。 (標準的縦横比)

プリントタイプ	縦:横
Cタイプ	2:3
Hタイプ	9:16
Pタイプ	1:3

5. 撮影方法(一般撮影)


* すべての撮影に共通する基本的な撮影手順を Hタイプの撮 影画面で説明します。



パワースイッチを矢印方向にス ライドさせると電源がONになり ます。

電源ONでレンズカバーが開き、レンズが撮影位置まで繰り出します。

* 前面のレンズが汚れていたら、柔らか い乾いた布で軽く拭き取ってください。




ファインダーをのぞき、ズームボタンを押して構図を決めます。 T側を押すと望遠側(48mmまで)、 W側を押すと広角側(24mmまで)に画面が移動します。希望の構図になった所で指を離して止めてください。




ートフォーカスフレームを合せ ます。

* このカメラは、マルチオートフォー カス機能を内蔵しています。



シャッターボタンを半押しする と緑ランブが点灯し、自動的にピ ントが合います。

* シャッターボタンは半押しのままにしてください。




シャッターボタンをさらに深く 静かに押し込み、シャッターをき ってください。

* 撮影が終わるとフィルムが1コマ自動 的に送られ、フィルムカウンターの数 字が1つ滅算されます。

日中の撮影距離

焦点距離	撮影距離		
2 4 m m	0.5 m~∞		
4 8 m m	0 . 4 m∼∞		

- * 撮影距離が0.5m(f=48mm0.4m)~1mの ときは近距離撮影になります。
- * シャッターボタン半押しで緑ランプが 点滅したときは、被写体が近すぎてピ ントが合わない警告です。この場合、 シャッターはきれません。シャッター ボタンから指を離し、被写体から少し 離れてシャッターボタンを押し直して ください。



乗家が終わったら、ハラースイッチを矢印方向へスライドさせ離してください。

レンズが収納されて、レンズカバ ーが閉まり、電源がOFFとなりま

す。

* フィルムが入っていて電源OFFのとき は、撮影表示パネルのデート表示部分 にはフィルム感度が表示されます。

- * 電源ONのまま約3分同操作をしないと、 自動的にパワーOFFとなり、レンズが広 角側(24mm)に戻り、撮影表示パネルの デート表示部分には、フィルム感度が 表示されます。 撮影可能な状態に復帰させるには、シャッターボタンを半押しするかズーム
- * 撮影が終了したり、長時間撮影しない ときは、パワースイッチをスライドさ せ電源OFFにし、レンズカバーを閉じて ください。

ボタンを押してください。

マルチオートフォーカスについて

* このカメラは、マルチオートフォーカス機能を内蔵しています。 このマルチオートフォーカス有効範囲は以下の通りです。



広角撮影(24mm側)のときは、オートフォーカスフレームの円(O)


内の被写体にピントが合います。 * 図の青い部分が、ピントの合う範囲の 目安です。




望遠撮影(48mm側)のときは、オートフォーカスフレームの〔 〕枠

内の被写体にピントが合います。

* 図の青い部分が、ピントの合う範囲の 目安です。



シャッターボタンを半押しして、 緑ランプと共に赤ランプが点灯 したら、フラッシュが自動的に発 光する表示です。



シャッターボタンをさらに深く 静かに押し込み、フラッシュ撮影 してください。

- * フラッシュ撮影の赤ランブ点灯は、充 電中ですからこの間シャッターはきれ ません。
- * 人物のフラッシュ撮影には、赤目軽減 撮影をおすすめします。

フラッシュ撮影の距離(ネガカラーフィルム使用の場合)

焦点距離	フィルム感度	撮影距離
2 4 m m	ISO100	0.5m~4.2m
	ISO400	0.5m~8.4m
4 8 m m	ISO100	0.4m~2.2m
	ISO400	0.4m~4.4m

7. フォーカスロック撮影

*被写体が画面中央から外れるときは、フォーカスロック撮影をしてください。



ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせ、シャッターボタンを半押しにしてください。緑ランプが点灯し、ピント位置が固定されます。

- * シャッターボタンは半押しのままにしてください。
- * フォーカスロックと同時に露出も固定されます。



シャッターボタンを半押しした まま希望の構図に決め直し、シャッターボタンをさらに深く静か に押し込みシャッターをきって ください。

* 半押しした指をシャッターボタンから 離すとフォーカスロックは解除され、 やり直しができます。

オートフォーカスが正しく 働きにくい被写体

①光を反射しにくい黒いもの ②小さいもの、細いもの

③発光体

④光沢のあるもの ⑤雨、霧、煙等の実体のないもの これらは測距しにくいので、同じ距離の測 距しやすいものに向けてフォーカスロッ クをしてから撮影してください。 また、ガラス越上の撮影の場合は、遠景撮 影モードで撮影してください。

* 構図を決め直すときに、撮影距離が 変わらないようにご注意ください。 距離が変わったときは、やり直して ください。



0.5m(0.4m)~1mに近づいてピントを合わせたい被写体に、オートフォーカスフレームを合わせます。


* 望遠48mmにセットすると、0.4mまで近づいて撮影ができます。このときは、 構図に余裕をもたせて撮影してください。



ファインダー内の近距離補正マークより下側で構図を決め、シヤッターボタンを押してください。

* 図の青い部分が写る範囲です。

- * 構図上、被写体がオートフォーカスフレームから外れる場合はフォーカスロック撮影をしてください。
- * 三脚を使い、セルフタイマー撮影をすると、カメラぶれを防げます。
- * Pタイプの撮影画面で近距離撮影するときは、撮影フレーム範囲いっぱいに被写体を入れるとブリント時に被写体の一部がカットされることがありますので構図の上側に余裕をもたせて撮影してください。



シャッターボタンを半押しして、

緑ランプが点滅したときは... * 撮影距離が近すぎて、ピントが合わない警告です。この場合、シャッターは


きれません。 シャッターボタンから指を離し被写体 から少し離れてシャッターボタンを押 し直してください。

9. カートリッジの取り出し方



フィルムの規定牧数の撮影が終わると、自動的に巻き戻しが始まります。

* フィルムカウンターは、巻き戻しに連動して、撮影済みの枚数から減算表示していきます。



巻き戻しが完了すると自動的に 停止し、 ②マークが約5秒間点滅 します。フィルムカウンターの "O"点灯を必ず確認してから、 フィルム室カバーを開けてカー トリッジを取り出してください。

- * "0"が点灯する前にフィルム室力 バーを開けると、カメラが故障した り、フィルムが感光する恐れがあり ます。
- * 低温時にフィルムの巻き戻しが途中で 止まり、フィルムカウンター表示が点 滅したときは常温で電池交換後、途中 巻き戻しをしてください。
- * 写し終わったカートリッジは、お早め に下記マークのある新システムの現像 プリントサービス認定店にお出しくだ さい。
- * 現像プリントサービス認定店では新シ ステム独自の各種プリントサービスが 可能です。詳しくは店頭でお尋ねくだ さい。

ADVANCED.

途中巻き戻しの方法



ラップ調節具の突起部で押すと、 撮影途中のフィルムの巻き戻し ができます。 * フィルムカウンターは、巻き戻しに連 動して損影した枚数から減算表示して いきます。

* 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの 場合と同じです。

用はできません。


このカメラでは、途中巻き戻しして 取り出したカートリッジの使用状態 マークはХ(撮影済み)となり、再使

応用撮影

タイトルの選択や撮影モードめ切替えによる赤目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレート夜景撮影、フラッシュなしの撮影、+1.5露出補正撮影、遠景撮影、連続撮影、セルフタイマー撮影、自分撮りモード撮影などの応用撮影およびリモコン撮影について説明いたします。

10. タイトルの選択

*撮影と同時に、選択したタイトルをフィルムに磁気記録し、印字することができます。



電源ONにしてから、TITLEスイッチを押してください。

TITLEスイッチを押すごとにタイトル番号が順次表示されますので、希望のタイトル番号を選択してください。

日本語タイトルの内容

番号	タイトル (印字内容)
J - 1	アイラブユー
J-2	オタンジョウビオメデトウ
J - 3	オメデトウ
J - 4	メリークリスマス
J-5	アケマシテオメデトウ
J-6	コンナニオオキクナリマシタ
J-7	カワイイデショ!
J-8	ヨロシク!
J-9	コンニチワ

電源をOFFにしても保持されています。 再度電源のNにしたときには、タイトル 内容をご確認の上必要に応じて選択し 直してください。 タイトルの記録を止めたいときは、 DATFスイッチを押してください。


* 一度選択したタイトル内容(番号)は、

* 印字される文字の大きさ、形状、印字 位置、対応言語などは新システムの現 像プリントサービス認定店によって異 な場合がありますので、店頭にてご 確認ください。

他言語のタイトルを選択する

- * 他言語のタイトルは、最初に希望の 言語(言語記号)を選択してから、タ イトル番号を選択してください。
- * 日本語の他に、6言語からタイトルを
- 選択することができます。
 * タイトル内容は選択した言語により異なります。また、選択した言語とタイトルの全てが印字可能とは限りませんので、印字可能であるかは撮影前に新システムの現像プリントサービス認定店でご確認ください。

言語の選択方法



電源をONにしてTITLEスイッチを押した後に、SETスイッチをストラップ調節具の突起部で押してください。SETスイッチを押す毎に言語記号が順次表示されますので、希望の言語記号を選択してください。

言語記号表

記号	言語名
J	日本語(カタカナ)
Е	米語 (英語)
F	フランス語
d E	ドイツ語
S	スウェーデン語
ES	スペイン語
- 1	イタリア語

* 選択した言語は、電源のON・OFFに関わらず設定を変えるまで固定されます。

各言語のタイトル内容 *カッコ内は日本語にした場合の意味

F - 8

F-9

E - 8

E - 9

New Year's

(時候の挨拶)

Season's Greetings

(新年)

米 語(英語)			フランス語		ドイツ語
番号	タイトル	番号	タイトル	番号	タイトル
E - 1	Christmas (クリスマス)	F-1	Mariage (結婚)	d E - 1.	Weihnachten (クリスマス)
E - 2	Birthday (誕生日)	F-2	Meilleurs Voeux (時候の挨拶)	d E - 2	Geburtstag (誕生日)
E - 3	Congratulations (おめでとう)	F-3	Joyeux anniversaire (誕生日おめでとう)	d E - 3	Urlaub (休暇)
E - 4	Holiday (休日)	F - 4	Félicitations (おめでとう)	d E - 4	Hochzeit (結婚)
E - 5	Party (パーティ)	F-5	Joyeux Noël (メリークリスマス)	d E - 5	Party (パーティ)
E - 6	Wedding (結婚)	F-6	Bonne Année (明けましておめでとう)	d E - 6	Ich liebe Dich (アイラブユー)
E - 7	Thank You (ありがとう)	F-7	Fête des Pères (父の日)	d E - 7	Ostern (復活祭)

Fête des Mères

(母の日)

(洗礼)

Baptême

d E - 8

Erinnerungen

(謝肉祭の最終日)

(思い出)

d E-9 Fasching

各言語のタイトル内容 *カッコ内は日本語にした場合の意味

フウー ニン語

Välkommen!

Lycklig resa!

(ようこそ)

(良い旅を)

S-8

S-9

	スリェーアン語		スペイン語		イタリア語
番号	タイトル	番号	タイトル	番号	タイトル
S - 1	Semester (休暇)	E S-1	Cumpleanos (誕生日)	I - 1	Vacanze (休暇)
S - 2	Fest (パーティ)	E S-2	Vacaciones (休暇)	1 - 2	Luna di miele (新婚旅行)
S - 3	Jag älskar dig (アイラブユー)	E S-3	Fiesta (パーティ)	1 - 3	Ti amo (アイラブユー)
S - 4	Tack så mycket! (ありがとう)	E S-4	Viaje (旅行)	1 - 4	Buon Compleanno (誕生日おめでとう)
S - 5	God Jul och Gott Nytt År! (時候の挨拶)	E S-5	Feliz cumplea nos (誕生日おめでとう)	1 - 5	Buon Natale (メリークリスマス)
S - 6	Grattis på födelsedagen (誕生日おめでとう)	E S-6	Felicidades (おめでとう)	I - 6	Battesimo (洗礼)
S-7	Gratulerar! (おめでとう)	E S-7	Feliz Navidad (メリークリスマス)	1-7	Carnevale (謝肉祭の最終日)

Semana Santa

(聖週間)

(夏休み)

Veraneo

1 - 8

1 - 9

E S-8

E S-9

フヘッノン・語

ノムロマ語

Prima Comunione


Tanti Auguri

(ご多幸をお祈りします)

(聖餐)


11. 撮影モードの切替え-1


*被写体に応じて最適な露出方法を選択できます。




モードスイッチー1を押す毎に、 撮影モード指標(▲)が各撮影モードのマークを順次示し、循環します。

- * 一度設定したモードは固定されそのまま撮影が続けられます。
- * 撮影が終わったら AUTO (通常モード)に戻しておいてください。また、電源OFFにするとモードは解除され、再度電源のMにすると AUTOに戻ります。





モードスイッチー1を押して撮 影モード指標(▲)を**◎**マークに 合せます。



シャッターボタンを押すと赤目 軽減ランプが点灯した後にフラ ッシュが発光して撮影が終わり

ます。

- * 赤目軽減ランプが点灯してからフラッシュ発光までは約1秒かかります。この間、カメラを動かしたり、撮られる人が動かないようご注意ください。
- * 明るい所では赤目軽減ランプ点灯とフ ラッシュ発光はしません。

赤目現象とは…

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をしたときに、フラッシュ光が目の網膜に反射して目が赤く輝いて写ることがあります。これを赤日現象といいます。

このモードでは、赤目軽減ランプで瞳孔を 小さくした上でフラッシュが発光します ので、赤目現象の発生を軽減します。

効果的な被写体


暗い場所での人物のフラッシュ撮影。

- * 赤目軽減効果の度合いには個人差があ りますが、赤目現象を起こりにくくす るには、
- ① 撮られる人に、視線をランプの方へ まっすぐに向けてもらう
- ② 撮りたい人になるべく近づいて撮影 する

などしてください。

13. 日中フラッシュ撮影

∮フラッシュONモード



モードスイッチー 1 を押して撮 影モード指標(▲) を**∮**マークに合 せます。



日中フラッシュ撮影

シャッターをきれば、明るい所でも常にフラッシュが発光します。

* シャッターボタン半押しで、緑ランプ と赤ランプが同時に点灯します。



フラッシュなし

効果的な被写体 ①逆光の人物 ②室内の窓際の人物 ③曇りの日の人物 ④日陰の人物

14. ポートレート夜景撮影 🛚 🖼 フラッシュ 🛚 モード



モードスイッチー1を押して撮影モード指標(▲)を**27**マークに合せます。



ポートレート夜景撮影

シャッターをきれば、最長約2秒までのスローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。

- * シャッター速度が遅くなりますので、 カメラぶれを防ぐために三脚をご使用 ください。 また、撮影中は撮られる人も動かない
- ようにしてください。 * 被写体が動いているときは、ぶれて写 ります。



自動フラッシュ撮影

効果的な被写体

①夜景をバックにした人物 ②夕暮れをバックにした人物 ③バックにフラッシュ光が届かない室内 の人物

15. フラッシュなしの撮影

プフラッシュOFFモード



モードスイッチー 1 を押して撮 影モード指標(▲) を登マークに 合せます。



スローシャッターによる撮影

シャッターをきれば、最長約2秒 までのスローシャッターによる フラッシュなしの撮影ができま す。


- * 暗い場所ではシャッター速度が遅くなりますので、カメラぶれを防ぐために 三脚をご使用ください。
- * 赤ランプが点滅したら手ぶれ警告です。

効果的な被写体

- ①フラッシュ使用が禁止されている場所 での撮影(美術館など)
- ②夜景の撮影
- ③日没時の風景
- ④室内照明を利用しての撮影

16. +1.5露出補正撮影


+1.5 フラッシュOFFモード



モードスイッチー 1 を押して撮 影モード指標(▲)を**聞**マークに 合せます。



+I.5路出補止掫彰




- * 暗い場所ではカメラぶれを防ぐために 三脚をご使用ください。
- * フラッシュは発光しません。



露出補正なしの撮影

効果的な被写体

- ①画面全体を明るく仕上げたいとき ②スキー場の人物
- ③逆光の人物
- ④白バックの人物
- ⑤明略コントラストが強い建物の暗部を 明るく写したいとき



モードスイッチー1を押して撮 影モード指標(▲)を▲マークに 合せます。



オートフォーカスフレーム内の

被写体に関係なく、遠景にピント のあった撮影ができます。


- * タ・夜景など暗いときの撮影はシャッ ター速度が遅くなりますので、カメラ ぶれを防ぐために三脚をご使用くださ い。
- * フラッシュは発光しません。



一般撮影

効果的な被写体

①遠い風景 ②ガラス越しの風景





連続撮影

モードスイッチー 1 を押して撮 影モード指標(▲) を□マークに 合せます。

被写体に向けてシャッターボタンを押し続けると、約1、2秒間に 1コマの連続撮影ができます。


* 指を離すと撮影は終わります。

- * 1コマ目で露出とピントが固定されま すので、極端に明るさや距離が変わる 撮影では、途中で露出やピントが正し く合わなくなる場合があります。
- * このモードでセルフタイマー撮影をすると、2コマの撮影が行われます。 セルフタイマーのスタートから約10秒 後に1コマ目、さらに約5秒後に2コ マ目のシャッターがきれます。
- * フラッシュ発光時やシャッター速度 が遅くなるときは、撮影間隔は長く なります。

効果的な被写体


①動きのある被写体 (走っている人物など)


19. 撮影モードの切替え-2



モードスイッチー2を押す毎に、 撮影表示パネルに2つのモード マークが順次表示され、循環しま す。


* 各撮影モードは、撮影毎にモードは解除され表示なし(通常モード)に戻ります。





モードスイッチー2を押して撮 影表示パネルに**ジ**マークを表示 させます。

* モードスイッチー1の全ての撮影モー ドと組合せができます。



シャッターボタンを押すとセル フタイマーがスタートし、約10 秒後にシャッターがきれます。

* セルフタイマーのスタートと同時にセ ルフタイマーランブが約7秒間点滅し た後、約3秒間点灯してシャッターが きれます。


- * 三脚をご使用ください。
- * シャッターボタンはカメラの後側に立って押してください。前側からでは正 しいピント、露出が得られません。
- * シャッターボタンを押したときにフォーカスロックされます。
- * セルフタイマーの作動をキャンセルしたいときは、パワースイッチをスライドさせ電源をOFFにしてください
- * 撮影終了でモードは解除されます。 続けてセルフタイマー撮影する場合は セットし直してください。

21. 自分撮りモード撮影 🔘 フラッシュ ロミード

●自分撮りミラーアダプターの取付け方

(付属のミラーアダプターをカメラ本体に取付けて撮影します。)

1. ミラーアダブターをカメラ背面のアイ 2. 撮影の際は、ミラーを起こしてくださ ピース枠にはめ込み固定させます。 L1.






自分撮りモード使用上のご注意

- フラッシュ発光で目を痛める危険が あります。次のことを必ずお守りく ださい。
 - 乳幼児と一緒に撮影しないでくだ さい 撮影距離を50cm以下では使用しな
 - いでください このモードを連続して使用しない
- でください ○ 車の運転中に使用しないでくださ
- い。事故の原因となります。 フラッシュを見つめて撮影すると、
- 目に残像が残る場合があります。
- * ミラーアダプターを取付けたままでも、 ミラーを倒してケースに収納すること ができます。




●撮影範囲

(ミラーで確認できる範囲は下図を参考にして〈ださい)



- * ミラー確認は、ミラーの正面から見た 場合に撮影画像と対応させたもので、 ミラーの正面以外から見た場合は、実際の構図と異なります。
- * 図のように、ミラーに映った構図と実際のプリントは左右が逆になります。
- * ミラーで構図を決める場合は、おおよ その目安としてお使いください。 また、構図に余裕をもたせるには、H タイプの撮影フレームで撮影すること をお勧めします。
- * C, Pタイプの撮影フレームで撮影した 場合、ミラーで確認した範囲内でも、 プリント時に被写体の一部がカットさ れることがあります。
- * ピントの合う距離範囲は、約0.5m~1m です。



モードスイッチー 2 を押して撮 影表示パネルに**図**マークを表示 させます。

* このモードを選択すると、レンズ位置 は自動的に広角側 (24mm) にセットされ ます。ズーム(望遠) 撮影はできません。



カメラは、レンズ側を自分の方へ向けて持ち、ミラーで撮影範囲をご確認の上、シャッターボタンを押してください。

フラッシュが発光して撮影が終わります。

*撮影終了でこのモードは解除されます。

- * ピントの合う範囲は、約0.5m~1mです。 撮影距離が0.5m以上となるよう腕を伸 ばして、カメラを持ってください。
- * このモードで撮影する場合、手首にストラップを通し巻き付けるなどして、 カメラを落とさないようにご注意くだ さい。
- * カメラぶれにご注意ください。
- * フラッシュモードは、強制発光(タマーク)に固定され、明るいところでもフラッシュが発光します。

他の撮影モードと組合せての撮影はできません。

22. リモコン撮影

*カメラから離れて撮影することができます。



リモコンの送信部をカメラの受信部に向けて、送信ボタンを押すと赤目軽減ランプが3秒間点滅した後、シャッターがきれます。 * 自動パワーOFFの状態では受信されま

せん。

- * 三脚をご使用ください。
- * 受信可能距離は、約5m以内(正面)です。
- * セルフタイマーと自分振りモード以外 の全ての撮影モードでリモコン撮影が できます。送信ボタンを押しつづける と、連続して撮影することができます。
- * リモコン受信部に太陽や蛍光灯などの 光が強く当たっているとき、或いはイ ンパーター式蛍光灯が近くにあるとき はリモコン撮影できないことがありま す。そのようなときは、セルフタイマ 一撮影するかカメラを移動させてくだ さい。

* リモコンには電池が入っています。 撮影ができなくなったら、電池交換し てください。リモコン裏面にある小さ な十ネジ2本を外すとリモコンが2分 割でき、電池(CR2025)交換が可能です。

⚠警告

爆発して大けがの危険があります。リ モコンを火の中に入れたり、分解や加 熱をしないでください。

リモコンの取付け方

- * リモコンはストラップに取付けることができます。
- * 取外す場合は、逆の手順で行ってください。



おもな仕様

* 下記性能については当社試験条件によります。

*製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

形式	:IX240 レンズシャッター式AF全自動カメラ(ズームレンズ及び磁気 IX 機能内蔵)
画面サイズ	: 16.7 × 30.2mm
レンズ	:コニカズームレンズ 24mm F 4 ~ 48mm F 7.6(5 群 5 枚)レンズカバー付
パワースイッチ	:電源ONでレンズカバーが開きレンズが繰り出す、電源OFFでレンズが収納されレンズカバーが閉じる、電池残量を撮影表示パネルに表示
シャッター	:絞り兼用プログラムシャッター、電磁レリーズ、約2秒~約1/500秒
焦点調節	:マルチ赤外光ノンスキャンアクティブ式自動焦点、撮影範囲:0.5m(f=48mm 0.4 m) ~∞、撮影範囲外レリーズロック(緑ランプ点滅)、フォーカスロック可能、遠景撮影可能
露出調節	:光導電素子使用のプログラムAE、中央重点測光
露出連動範囲	: I S O 100 フィルム使用時 f=24mm E V 3 ~ E V 17, f=48mm E V 5 ~ E V 17
フィルム感度	: 自動設定(ISO25 ~ ISO3200)
ファインダー	:実像式ズームファインダー、オートフォーカスフレーム、近距離補正マーク (C/Hタイプのみ)、ファインダーわきに緑ランプ (点灯; A F・A E ロック、点滅;近距離撮影連動外)、赤ランプ (点灯; フラッシュ発光表示、フラッシュ充電中表示、点滅; フラッシュなし撮影モード時の手ぶれ警告)
フラッシュ	:手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、発光間隔・約5秒、 連動範囲・(ISO100、カラープリント用フィルム使用時) f=24mm 0.5m ~ 4.2m、 f=48mm 0.4m ~ 2.2m

ブリントタイプ: ブリントタイブ切替えレバーによりファインダー内の撮影範囲フレームをCタイプ, Hタイプ, Pタイプの3種類に切替え、フィルム途中の切替え可能、ブリントタイプは撮影時にフィルムに自動的に磁気記録

暑撮影、フラッシュなしの撮影、十15露出補正撮影、遠景撮影、連続撮影 の各モードを選択可能(撮影表示パネルに表示) ②モードー2:セルフタイマー撮影、自分撮りモードを選択可能(撮影表示パネルに表示) セルフタイマー:雷子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒点滅した後に約3秒間点灯、 涂中解除可能 : 赤外光利用の専用リモコンシステム、送信ボタンで始動、受信可能距離約5 m 以内(正面)、 リチコン

雷池 CR2025・3V 1個. 雷池寿命約 10,000 回

:雷動式、フィルム室カバーを閉じるとスタートするワンタッチドロップインローディング、 フィルム給送

自動巻き上げ、フィルム規定撮影枚数の撮影終了で自動巻き戻し、巻き戻し後自動停止、

途中巻き戻し可能、カートリッジ途中交換機能なし

オートデート :液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2050年までの年・月・日、時・分、写し込みなしを表示、 秒単位まで修正可能、年(西暦 4 桁)表示可能、自動的に磁気記録、月差:土 90 秒以内

:赤外光利用の専用リモコン送信機、自分撮りモード用ミラーアダプター

: 7 言語 9 タイトルより選択可能、撮影時に自動的に磁気記録

:50% フラッシュ発光のとき約12本(25枚撮りフィルム)

フィルムカウンター:減算式、撮影可能枚数を撮影表示パネルに表示

:リチウム電池(CR2・3V)1本

:-10°C~+50°C

: 95 × 57 × 26.5mm

:147 a (電池別)

タイトル

使用温度範囲

質量(重さ)

付属品

電池寿命

雷源

大きさ

モード切替え : ①モードー1:自動フラッシュ撮影、赤目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレート夜